国**写写**国 ダブルレッグスタンド取扱説明書



特徵

- ★2本脚で抜群の安定性(街乗り用途やツーリング車に最適)
- ★2種類の固定方法で多様な車種に対応
- ★ 走行時はチェーンに干渉しない車体左側に収納
- ★軽くて丈夫、錆びにくいアルミ合金製



<u> </u>	<u> </u>			
	スタンド本体	× 1	e e	取付用部品類
•	レッグキャップR(右脚用)	× 1		
•	レッグキャップL(左脚用)	× 1		
•	取付ボルト(図a)	× 1		
•	ボルト用ワッシャ(図b)	× 1		Gillian .
٠	ひし形プレート(図c)	× 1		The state of the s
٠	傘型プレート(図d)	× 1		Contract of the second
٠	U型プレート(図e)	×2	d	

※本商品に取付工具は付属していません。自転車への取付には別途17mm幅の スパナ(モンキーレンチ)、金ノコなどが必要です。

適合車種

- ・ 本商品はオーソドックスな車体形状(ダブルダイヤモンド型など)のスポーツ用自転 車向けに設計されています。また、取付を行うチェーンスティ基部のパイプ断面は 円形もしくは楕円形であり、取付部分に充分なスペースがあることが必要です。
- リアサスペンション採用車、ロードレーサーなどの純競技用車、その他変形フレー ムの自転車には取付ができない場合や、充分な固定強度が得られない場合がご ざいます。
- 取付時や使用時の荷重により車体の変型を招く恐れがありますので、充分な強度 のない車体(極薄パイプ素材など)への取付けは避けてください。

自転車への取付方法

- 右図のA、Bいずれかの方法でチェ 一ンステー基部へ取付け、充分に ボルトを締め付けてください(より 確実に固定できる方法をご選択く ださい)。
- ・ 必要に応じて脚部分を金ノコ等で 切断し、スタンド使用時に後輪が 少し浮く程度に調整してください。 脚部の記載数値は取付け部から 地表までの高さです。左右同じ数 値を切断すると脚の長さが揃いま ひし形 す(確認しながら少しずつ切断する ことを推奨します)。
- レッグキャップは必要に応じて使 用してください。なお取付時には 脚部の長さが若干伸びます。







「ひし形プレート」は穴の小さい面を上にして取り付けてください。 上下を逆にすると充分な固定強度が得られません。

ご注意ください!

- ボルトは定期的に締め具合を確認し、必要に応じて再固定してください。
- 可動部分は定期的に清掃、注油を行ってください。
- 水や泥などが付着した場合、早めに清浄や拭き取りを行ってください。そのまま 放置しますと腐食による破損の原因となります。
- スタンドを使用中に自転車にもたれたり、乗車しないでください。

◎活用事例、注意事項などの最新情報は商品ホームページに掲載します→[http://www.unico-jp.com/w stand.html](H20.2.1現在)

